

**PROCEDURE MANUELLE HONDA (HON-CIR4 /5/6/7/14)**

ON

APPUYEZ sur OUVERTURE RELÂCHEZ

4 OFF

4 ON

APPUYEZ sur OUVERTURE RELÂCHEZ

4 OFF

4 ON

APPUYEZ sur OUVERTURE RELÂCHEZ

4 OFF

4 ON

APPUYEZ sur OUVERTURE MÊME RELÂCHEZ

REMARQUE : les DÉVERROUILLER VEROUILLER

10 OUVERTURE

REMARQUE VERROUILLER DÉVERROUILLER CONFIRMER que la

12

OFF

REMARQUE Maximum 3 émetteurs à distance peuvent être programmés.